

# PRODUKTBLAD

Fotplatta Carisma och Piano

Art nr C1348..



*Fotplatta Carisma används för att fästa in snörasskydd, takbrygga,nock- och takfotsräcke och skyddsräcke till taklucka, till underlagstaket när Carisma takpannor används. Tillsammans med den förborrade Europannan ger den en lättmonterad och säker infästning för taksäkerhetsprodukter.*

Fotplattan används på underlagstak av råspont/plywood och papp. Plattan skruvas med 10 rostfria skruvar 6x35 mm. Råsponten måste vara minst 17 mm och plywood 12 mm .

På fotplattan monteras två M10 bult som går igenom takpannan i dess tunnaste del. Med hjälp av tätningsmassa, EPDM-packning och en mutter tätas genomföringen och en konsol för infästning av vald taksäkerhet skruvas fast mot tätningen.

Konsolerna finns i lackerad tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Fotplattan är typgodkänd för montering av taksäkerhet och därmed anpassad för infästning av säkerhetslina.

Se även monteringsanvisning.



**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

## Artikelinformation

Vikt	Fotplatta 2,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)